



ALIO PRO




GB INSTRUCTION MS-360-12BW; MS-360-12BB INFRARED MOTION SENSOR


Welcome to use MS-360-12BW; MS-360-12BB Infrared motion sensor! It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely

Specification table with columns for Power Source, Detection Range, Power Frequency, Detection Distance, Ambient Light, Working Temperature, Time Delay, Working Humidity, Power Consumption, Rated Load, Installation Height, Detection Moving.

FUNCTION: Can identify day and night; The consumer can adjust working state in different ambient light; It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sunt" position (max.); It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min.).






INSTALLATION ADVICE: As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations: Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.



CONNECTION: Warning: Danger of death through electric shock! Must be installed by professional electrician; Disconnect power source; Cover or shield any adjacent live components; Ensure device cannot be switched on; Check power supply is disconnected.

Loosen the screw on the bottom and unload the bottom (refer to the figure 1); Pass the power wire through the hole with gasket in the bottom; Connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram.



Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal any more, the load should stop working within 10sec±3sec and the lamp would turn off.

- The load does not work; Please check if the connection of power source and load is correct; Please check if the load is good; Please check if the settings of working light correspond to ambient light; The sensitivity is poor; Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals; Please check if the ambient temperature is too high; Please check if the induction signal source is in the detection field; Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction; Please check if the moving orientation is correct; The sensor can not shut off the load automatically; Please check if there is continual signal in the detection field; Please check if the time delay is set to the maximum position; Please check if the power corresponds to the instruction.

DE DER ANLEITUNG MS-360-12BW; MS-360-12BB DER INFRAROT-BEWEGUNGSSENSOR

Der Sensor nutzt die Infrarotenergie des menschlichen Körpers, um Lichtquellen zu kontrollieren und schaltet sich ein, sobald jemand in das Erfassungsfeld eintritt. Er kann automatisch Tag und Nacht unterscheiden. Die Montage ist sehr einfach und die Verwendungsmöglichkeiten sind vielseitig.


Spezifikation: Stromquelle, Erfassungsbereich, Erfassungsreichweite, Erfassungsfrequenz, Umgebungslicht, Betriebstemperatur, Zeitverzögerung, Betriebsleuchtstärke, Leistungsaufnahme, Rated Load, Installationshöhe, Geschwindigkeit der Bewegungserfassung.

FUNKTION: Kann Tag und Nacht identifizieren; Der Nutzer kann den Betriebszustand an unterschiedliches Umgebungslicht anpassen; Kann tagsüber und während der Nacht arbeiten; Wenn der LUX-Schalter auf die Position „SUN“ (Max.) eingestellt ist...






INSTALLATIONSHINWEIS: Vermeiden Sie die folgenden Situationen, wenn der Detektor auf Temperaturänderungen reagiert; Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte mit stark reflektierenden Oberflächen wie Spiegel usw.

Vermeiden Sie es, den Detektor auf Objekte zu richten, die sich im Wind bewegen können; Montieren Sie den Detektor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Lüftungsschlitzen, Klimaanlage, Licht usw.



ANSCHLUSS: WARNUNG! Warnung: Lebensgefahr durch Stromschlag! Muss von einem professionellen Elektriker installiert werden; Von der Stromquelle trennen; Benachbarte, unter Spannung liegende Komponenten abdecken oder abschirmen; Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht eingeschaltet werden kann; Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen ist.

Schraube auf der Rückseite lösen und den Boden herausnehmen; Kabelöffnung im Boden finden und das Stromkabel durch diese führen; Boden mit Schraube in der gewählten Position befestigen; Sensor wieder am Boden montieren, Schraube anziehen und überprüfen.



Drehen Sie den LUX-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum „3“; Drehen Sie den TIME-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum (10s); Das Gerät einschalten, der Sensor und seine Anschlussleuchte werden anfangs kein Signal haben.

- Last funktioniert nicht; Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Strom- und Lastleitungen; Überprüfen Sie die Lastleistung; Sensor kann die Lastleistung nicht automatisch abschalten; Überprüfen Sie, ob im Erfassungsfeld ein kontinuierliches Signal ist; Die Empfindlichkeit ist niedrig; Überprüfen Sie, ob sich keine Hindernisse vor dem Detektor befinden; Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist; Überprüfen Sie, ob die Induktionsquelle sich im Erfassungsfeld befindet; Überprüfen Sie, ob die Montagehöhe der erforderlichen Höhe entspricht; Überprüfen Sie, ob die Bewegungsrichtung korrekt ist; Sensor kann die Lastleistung nicht automatisch abschalten; Überprüfen Sie, ob im Erfassungsfeld ein kontinuierliches Signal ist; Überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist; Überprüfen Sie, ob der Strom der Anweisung entspricht.

EE JUHENDAMINE MS-360-12BW; MS-360-12BB INFRAPUNA LIIKUMISANDUR

Andur kasutab inimese infrapunaenergiat kontrollisignaali allikana ning võib käivitada tarbija kohe, kui keegi tuvastusala sisseb. Andur eristab ööd ja päeva automaatselt. Seda on lihtne paigaldada ja sellel on palju kasutusvõimalusi.

SPETSIFIKatsioon: Toiteallikas, Tuvastusvahemik, Võimsuse sagedus, Tuvastuskaugus, Ümbrisevase keskkonna valgus, Töötemperatuur, Ajaline viivitus, Töökeskkonna niiskustase, Elektritarve, Paigalduskõrgus, Paigalduskõrgus, Liikumiskiirus tuvastamisel.




FUNKTSioon: Esialb ööd ja päeva; Klient võib kohandada seadme töötamise valgustundlikkust eri oludes; Seade võib töötada päevase ja öise ajal, kui määratud on asendnäidik(max); Ajaline viivitus pidev liikumisel; Ajaline viivitus pidev liikumisel; Induktioonisignaali teise signaali, siis arvutatakse aeg vuest sellest hetkest.

NÕUANDEID PAIGALDAMISEKS: Kuna detektor reageerib temperatuurmuutustele, tuleb järgmist olukordi vältida; Detektorit ei tohiks suunata tuules liikuda võivatele objektidele; Detektorit ei tohiks paigaldada soojalähedusse; Detektorit ei tohiks paigaldada kõrvaldeksite lähedusse; Detektorit ei tohiks paigaldada kõrvaldeksite lähedusse.



ÜHENDUS: HOIATUS! Hoiatus! Oht elektrilöögi tagajärjel surma saada! Paigaldada tohib ainult kutseline elektrik; Kõigilevada voolu alla olevad komponendid katta või kaitsida; Veenduda, et seadet ei oleks võimalik sisse lülitada; Kontrollida, kas toiteallikas on lahti ühendatud.

Keerata tagaküljel olev kruvi lahti ja eemaldada põhjaplaat; Ositsida ülles pühjades laevik ja tõmmata juhte läbi ava; Põhjaplaati kinnitatakse valitud asukohta kruvidega; Kinnitada andur põhjaplaadi külge tagasi, keerata kruvi kinni ja katsetada.



Keerata ajapnuppu (TIME) vastupäeva minimaalseni (3); Lülita toide sisse; Pärast 30-sekundilist soojenemist hakkab andur tööle; Pärast 10-sekundilist soojenemist hakkab andur tööle; Pärast 10-sekundilist soojenemist hakkab andur tööle; Pärast 10-sekundilist soojenemist hakkab andur tööle.


LV LIETOŠANĀS INSTRUKCIJA

MS-360-12BW; MS-360-12BB INFRASARKANAIS KUSTĪBAS SENSORS

Sensors imanto cilvēku iedaroto infrasarkanā enerģiju kā vadības signālu avotu un var ieslēgt slodzi, kad kāds ienāk detektora darbības laukā. Tas spēj automātiski noteikt dienu un nakti. To ir ierīstas, un tam ir pārbauda lietošana.


SPESIFIKĀCIJA: Barošanas avots, Detektora darbības diapazons, Strāvas frekvence, Detektora darbības attālums, Apkārte/ais apgaismojums, Darba temperatūra, Laika taimeris, Enerģijas patēriņš, Nominālā slodze, Uzstādīšanas augstums, Detektora kustības ātrums.

FUNKCIJA: Nosaka dienu un nakti; Klientis var regulēt darbības stāvokli dažādos apkārteja apgaismojuma līmeņos; Darbība ir iespējama dienu un nakti, iestatot LUX regulatoru līdz saules pozīcijas (maks.); Darbība ir iespējama pie apkārteja apgaismojuma līdz 3 LUX, iestatot "3" pozīciju (min.); Informāciju par regulēšanas sābolum skatiet sadaļā par iestādīšanas sābolumu.






PADOMI PAR UZSTĀDĪŠANU: Tā kā detektors reaģē uz temperatūras pārmaiņām, izvairieties no šādām situācijām; Nevierst detektoru pret priekšmetiem ar spēcīgu atstarojošu virsmu; Nevierst detektoru pret priekšmetiem, kas var kustēties vējā, piemēram, aizkariem, spoguļiem utml.

PADOMI PAR UZSTĀDĪŠANU: Tā kā detektors reaģē uz temperatūras pārmaiņām, izvairieties no šādām situācijām; Nevierst detektoru pret priekšmetiem ar spēcīgu atstarojošu virsmu; Nevierst detektoru pret priekšmetiem, kas var kustēties vējā, piemēram, aizkariem, spoguļiem utml.



SAVIENOJUMS: BRĪDINĀJUMS! Nāvējšoja elektrības trieciena risks! Uzstādīšana ir jāveic profesionālam elektrīķim; Atvienojiet barošanas avotu; Apkārte/vai aizsērēt blakus esošos komponentus, kas atrodas zem sprieguma; Nedrošiniet, lai ierīci nevarētu ieslēgt; Pārlecieties, ka barošanas avots ir atvienots.

Atskrīvējiet valģikā aizmugurē esošo skrūvi un noņemiet apakšu; Atskrīvējiet valģikā esošo atveri vadām un izvieniet tai cauri barošanas vadu; Pievienojiet barošanas vadu savienojuma kolonnai saskaņā ar savienojuma diagrammu; Iespriestiet apakšu ar skrūvi ievietājā pozīcijā; Uzstādiet sensoru apakšu uz apakšas, pievienojiet skrūvi un izģimiet to.



Pārgrieziet LUX regulatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz maksimālam (saule); Pārgrieziet LUX regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz minimumam (10s); Pēc 30 sekundu ieslēģšanas sensoris var sākt darboties; Pārgrieziet LUX regulatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz maksimumam (saule); Pārgrieziet LUX regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz minimumam (10s); Pēc 30 sekundu ieslēģšanas sensoris var sākt darboties.

